

組込み用周波数カウンタ取扱説明書

電源電圧 直流 8V~14V (安全回路がないので、電源の上限を超えると壊れます)

表示可能周波数 0.1MHz~40MHz

背面に以下のように配線してください。付属のスイッチはリセットボタンです。

電源を接続してリセットボタンを押すと表示開始になります。

INPUT には 0.2V~3.7V の範囲で測定する信号を入力してください。

入りに 3.7V 以上の電圧を加えると壊れます。

電源投入時にリセットボタンを押しつづけるとエディットモードになります。

+add 設定周波数が加算されます。-sub 設定周波数が減算されます。

+disable 設定周波数は無効になります。00.00000000 スイッチを押しつづけるとカーソルが移動しま

す。移動した桁でスイッチを押すと数字がひとつ加算されます。これを繰り返して周波数を設定します。

